



Při montáži kompenzátoru je nutno bezpodmínečně dodržet míry s přesností na 0,5mm (pomocí posuvného měřítka)